LDCO **GUÍA DE PROGRAMACIÓN RÁPIDA**

CÓMO AGREGAR UN TRANSMISOR O UN CÓDIGO DE TECLADO

O UP+ OD DOWN -

PULSE Y SUFLITE FL

→ ○ LEARN

BOTÓN DE LEARN- APRENDER

LUZ ROJA SE ILUMINA DURANTE 15 SEGUNDOS - LISTO PARA APRENDER PULSE EL BOTÓN DE TRANSMISOR

O INGRESE CÓDIGO DE TECLADO 1 DESTELLO = BOTÓN DE TRANSMISOR

O CÓDIGO DE TECLADO APRENDIDO

CÓMO BORRAR UN TRANSMISOR O UN CÓDIGO DE TECLADO

O UP+

PULSE Y SUELTE FL O DOWN -BOTÓN DE LEARN-APRENDER

→ CD LEARN

LUZ ROJA SE ILUMINA DURANTE 15 SEGUNDOS - LISTO PARA BORRAR

PULSE EL BOTÓN DE TRANSMISOR O INGRESE CÓDIGO DE TECLADO 4 DESTELLOS = BOTÓN DE TRANSMISOR

O CÓDIGO DE TECLADO BORRADOS CÓMO BORRAR TODOS LOS TRANSMISORES O TECLADOS

O UP+ PULSE EL BOTÓN DE I FARN-APRENDER DURANTE 10 SEGUNDOS → CD LEARN

> 3 DESTELLOS = TODOS LOS TRANSMISORES Y TECLADOS BORRADOS

CÓMO FIJAR EL LÍMITE DE APERTURA (OPEN)

NOTA: LOS LÍMITES ESTÁN PROGRAMADOS PARA PUERTAS DE 2.10 METROS (7 PIES) → O UP+

PLILSE I FARN-APRENDER Y O DOWN -UP-ARRIBA DURANTE 3 SEGUNDOS → ○ LEARN

2 DESTELLOS VERDES -FLIAR EL LÍMITE DE APERTURA

→ O UP + PULSE UP-ARRIBA (+) O DOWN-ABAJO (-) DOWN - PARA ACCIONAR LA PUERTA HASTA

CO LEARN LA POSICIÓN CORRECTA O UP+ PULSE LEARN-APRENDER PARA O DOWN -ALMACENAR EL LÍMITE

I FARN 2 DESTELLOS VERDES - LÍMITE DE APERTURA AL MACENADO

CÓMO FIJAR EL LÍMITE DE CIERRE

O UP+ PUILSE / FARN-APRENDER Y → O DOWN -DOWN-ABAJO DURANTE 3 SEGUNDOS

→ O LEARN 2 DESTELLOS BOJOS -

FLIAR EL LÍMITE DE CIERRE PULSE UP-ARRIBA (+) O DOWN-ABAJO (-)

DOWN - PARA ACCIONAR LA PUERTA HASTA O LEARN LA POSICIÓN CORRECTA O UP+

PUILSE / FARN-APRENDER PARA O DOWN -ALMACENAR EL LÍMITE → O LEARN

> 2 DESTELLOS BOJOS - LÍMITE DE CIERRE AL MACENADO

CÓMO FIJAR LA FUERZA DE LA PUERTA



CORRA CUATRO CICLOS COMPLETOS DE ARRIR Y CERRAR EN EL ARREPLIERTAS



EL ABREPUERTAS AUTOMÁTICAMENTE FLIA I A FLIFRZA DE I A PLIFRTA

VEA EN LAS INSTRUCCIONES LAS MODIFICACIONES. OPCIONALES DE ELIERZA DE APERTURA Y DE CIERRE

IINEVE

USA & Canada Toll Free (800) 421-1587 or dial (760) 438-7000 www linear-solutions com

LINEAR

eEUU y Canadá sin costo (800) 421-1587 o marcar (760) 438-7000 www.linear-solutions.com