



LD CO


GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE

AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE OU D'UN CODE POUR SAISIE AU CLAVIER

-  **HAUT +** APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION
-  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

-  LE VOYANT LUMINEUX ROUGE S'ALLUME PENDANT 15 SECONDES - PRÊT À MÉMORISER
-  ENFONCER LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE OU SAISIR UN CODE SUR LE CLAVIER


-  1 CLIGNOTEMENT = LE SIGNAL DU BOUTON DE TÉLÉCOMMANDE OU LE CODE SAISI AU CLAVIER EST MÉMORISÉ


DÉSACTIVATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE OU INVALIDATION D'UN CODE SAISI AU CLAVIER

-  **HAUT +** APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION
-  **BAS -**



➔ **MÉMORISATION**

-  LE VOYANT LUMINEUX ROUGE S'ALLUME PENDANT 15 SECONDES - PRÊT À EFFACER

-  ENFONCER LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE OU SAISIR UN CODE SUR LE CLAVIER

-  4 CLIGNOTEMENTS = LE SIGNAL DU BOUTON DE TÉLÉCOMMANDE OU LE CODE SAISI AU CLAVIER EST EFFACÉ

DÉSACTIVATION DE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ET INVALIDATION DE TOUTS LES CODES SAISIS AU CLAVIER

- 10  **HAUT +** APPUYER SUR LE BOUTON DE MÉMORISATION PENDANT 10 SECONDES
-  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**


-  3 CLIGNOTEMENTS = TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ET TOUTS LES CODES SAISIS AU CLAVIER SONT EFFACÉS



RÉGLAGE DU LIMITEUR À L'OUVERTURE

REMARQUE : LES LIMITES SONT PRÉ-CONFIGURÉES POUR DES PORTES DE 3 MÈTRES DE HAUT

- ➔  **HAUT +** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET HAUT PENDANT 3 SECONDES
- ➔  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

-  2 CLIGNOTEMENTS VERTS = RÉGLAGE DE LIMITE HAUTE

- ➔  **HAUT +** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE
- ➔  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

-  **HAUT +** APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE
-  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**


-  2 CLIGNOTEMENTS VERTS = LE RÉGLAGE DE LIMITE À L'OUVERTURE EST ENREGISTRÉ

RÉGLAGE DU LIMITEUR À LA FERMETURE

- ➔  **HAUT +** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET BAS PENDANT 3 SECONDES
- ➔  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

-  2 CLIGNOTEMENTS ROUGES = RÉGLAGE DE LIMITE BASSE

- ➔  **HAUT +** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE
- ➔  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

-  **HAUT +** APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE
-  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

-  2 CLIGNOTEMENTS ROUGES = LE RÉGLAGE DE LIMITE À LA FERMETURE EST ENREGISTRÉ

RÉGLAGE DE LA FORCE APPLIQUÉE À LA PORTE



FAIRE FONCTIONNER LA MOTORISATION PENDANT QUATRE CYCLES COMPLETS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE



LE SYSTÈME DE MOTORISATION CONFIGURE AUTOMATIQUÉMENT LA FORCE À APPLIQUER À LA PORTE

POUR MODIFIER EN OPTION LA FORCE APPLIQUÉE À L'OUVERTURE ET À LA FERMETURE, VOIR LES INSTRUCTIONS DU MANUEL

LINEAR®

US et Canda sans outil (800) 421-1587

ou composez le (760) 438-7000

www.linear-solutions.com

LINEAR®

USA & Canada (800) 421-1587 ou composez le (760) 438-7000
www.linear-solutions.com